
K3
S1 PJ-102A
R25 220R
R9 470R
K7
K1
MMC/SD-CARD
BR1
B40C800
R21 160R
R16 750R
R17 1k5
R20 75R
R13 750R
R14 1k5
R15 3k
R19 75R
R18 75R
R10 750R
R11 1K5
R12 3k
C3
C1
C2
IC1
MCP1702-3302E/TO
C4
C5
IC3
ATmega644(DIL40)
R1 1k8
R4 3K3
R2 1k8
R5 3K3
R3 1k8
R6 3K3
K5
K1X02
IC2
K2
C6
22pF
C8
22pF
Q1
28.6363 MHz
C7
100nF
C9
22pF
C10
22pF
IC4
PC900
D2
1N914
R23 220R
R24 220R
K6
K1X08
PD5
PD3
PD2
RXD
TXD
GND
+3V3
+5V
Q2
28.6363 MHz
R8 10k
R22 470R
R7 1k
K4
B4B-XH-A
X2
SNES Connector
S2
Button
RESET
D1
X1
SNES Connector